

Quick Start

ZKL 3000 RC-C



Datum: Oktober 2014

Voor aanvang!



Manual
RC-C

Certificat
RC-C



Inhoud (pagina):

1. Toelichting Cabled RS 3000.....	3
2. Functionele test voor aanvang.....	4
3. Installeren in het spoor.....	5
4. Bedienen handschakelaar.....	7
5. Statussen en storingen RS 3000.....	9
6. ZKL 3000 RC & RS 3000.....	10
7. Contact.....	11

Toelichting Cabled RS 3000

Sticker

**ZKL 3000 RC-C = ZKL 3000
Remote Controle Cabled**

LED (2 x per seconde knipper = veilig)


Aan- / uitzetten Cabled RS 3000

In- / uitschakelen SWITCH 3000


Ontgrendel beveiliging voor schakelen

Sticker


**Keuringssticker controleren (elke
2 jaar keuring)**




Functionele test voor aanvang



Installeren in het spoor




Installeren in het spoor




Bedienen (inschakelen)



Bedienen (Uitschakelen)




Statussen en Storingen Cabled RS 3000



= KORTSLUITING INGESCHAKELD




= KORTSLUITING UITGESCHAKELD



= DEFECTE CABLED RS 3000

ZKL 3000 RC & RS 3000



Quick Start ZKL 3000 RC



Contact



E info@dualinventive.com
W www.dualinventive.com